



Agradecemos su elección y preferencia por los productos **Der Koch**.



Web: www.derkochline.com Email: info@derkochline.com

IMPORTANTE: no desarme el cuerpo principal, este ha sido instalado y probado de forma precisa antes de salir de fábrica. Antes de conectar la grifería a la distribución de agua, limpie muy bien la cañería a fin de eliminar partículas extrañas.

Presión del agua: 0.05~ 1.0MPa (agua caliente y fría).

Temperatura: 4°-90°C.

INSTRUCCIONES DE USO




LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO





Use solamente productos jabonosos suaves y limpie con un paño suave para mantenerla brillante.

NUNCA use productos abrasivos, esponjas metálicas, ni paños fibrosos. Las incrustaciones de sarro pueden eliminarse con un poco de vinagre, alcohol y un buen cepillado.

Si la presión del agua disminuye, el aireador podría estar sucio, por favor límpielo cada vez que sea necesario.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION





PASO 1: Coloque el cuerpo en la encimera, el grosor máximo de la encimera es de 35 (1 3/8).

PASO 2: Por debajo de la encimera posicione primero la arandela de goma, luego la arandela metálica y enrosque con la tuerca de montaje.

PASO 3: Conecte los flexibles para el agua fría y caliente. El utilizar herramientas para ajustarlos podría dañarlos.

PASO 4: Conecte los flexibles a los caños de entrada del agua. Finalmente verifique que no existan pérdidas de agua en las conexiones realizadas.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Se extiende el presente “Certificado de garantía” por una cobertura de tres años sobre los fregaderos y grifería que abajo detalla al comprador inicial, a partir de la fecha de compra y bajo las condiciones que se estipulan:

- Nuestra obligación dentro de los términos de esta garantía es reemplazar, sin cargo todo producto que falle debido a defectos de fabricación durante el periodo de tres años en uso residencial. El reemplazo del producto no incluye el costo del transporte o de la mano de obra para la instalación, ni otros gastos derivados.
- DER KOCH se reserva el derecho de examinar el producto y su instalación antes de ejecutar el reemplazo.
- La garantía se hace efectiva únicamente en cuentas que se encuentren al día a la fecha de solicitar el servicio y al presentar la factura de compra.

Esta garantía no cubre:

- Fallas, daños causados por maltratos, uso indebido, factores ambientales, cuidados de limpieza inadecuada, y, los daños causados por instalaciones incorrectas o defectuosas.
- Las pilas, aireadores u otro mantenimiento regular, partes relacionadas o defectos causados por la suciedad, el montaje incorrecto/la instalación o el mal uso.
- Los costos de envío, de mano de obra y ningún otro costo ocasionado por la instalación o reemplazo del fregadero o grifería; el diagnóstico o reemplazo de llaves mezcladoras o piezas y ningún otro gasto o pérdida.
- Accesorios y conexiones para el desagüe.

Después del periodo de garantía original, cualquier reparación o ajuste será por cuenta del cliente, incluyendo mano de obra, repuestos, viáticos, transporte o cualquier otro gasto.

Esta garantía queda sin efecto si se constata que un mecanismo haya sido manipulado por otra persona o taller no autorizado por nosotros.

Si el artículo no trabaja correctamente sírvase a dar inmediatamente aviso a su distribuidor o escribanos a info@derkochline.com indicando la siguiente información:

Número de factura: _____ Modelo: _____

Fecha de compra y de instalación: _____

Descripción del defecto: _____

Número o descripción del modelo y/o de ser posible, de las piezas que lo componen:
